



ВЕРСИЯ
ДОКУМЕНТА
1.7



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОГЛАВЛЕНИЕ

Уведомление об авторских правах на программное обеспечение	4
Введение	5
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	5
Перечень рекомендованных документов	6
Модификации контроллеров АвтоГРАФ-GX	6
Основные сведения	7
Технические характеристики	8
Комплект поставки	11
Составные части контроллера	12
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ В КОРПУСЕ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ IP41	12
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ В КОРПУСЕ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ IP54	14
Описание интерфейсных разъемов	16
Функциональная схема контроллера	19
GSM-МОДЕМ	20
МОДУЛЬ WI-FI	20
НАВИГАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ	20
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР	20
МОДУЛЬ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ FLASH-ПАМЯТИ	21
ДРАЙВЕР ПИТАНИЯ	21
БЛОК ВХОДОВ / ВЫХОДОВ	21
ВХОД RPM	22
USB ПОРТ	23
BLUETOOTH	23
АКСЕЛЕРОМЕТР	24
ШИНА RS-232	24
ШИНА RS-485	24
ШИНА 1-WIRE	25
ШИНА CAN	25
ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ	26
Конфигурирование и обновление прошивки	27
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ	27
КОНФИГУРИРОВАНИЕ	28

Подготовка к работе и включение контроллера	29
УСТАНОВКА SIM-КАРТ	29
УСТАНОВКА ГЛОНАСС/GPS АНТЕННЫ	30
УСТАНОВКА АНТЕНН СВЯЗИ	31
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ	32
Индикация работы контроллера	34
Установка на объект мониторинга	36
Подключение контроллера АвтоГРАФ	37
УСТАНОВКА SD-КАРТЫ	38
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЕЗЕРВНОГО АККУМУЛЯТОРА	39
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО РЕЗЕРВНОГО АККУМУЛЯТОРА	40
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ	41
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ВЫХОДА	46
ПОДКЛЮЧЕНИЕ RPM ВХОДА	47
ШИНА RS-485	48
ШИНА RS-232	49
ШИНА CAN	50
ШИНА 1-WIRE	51
ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH	51
ГОЛОСОВОЙ ИНТЕРФЕЙС	52
Контроль качества вождения	54
Контроль геозон	54
Адаптивная обработка данных	55
События	56
Транспортирование и хранение	57
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА	57
ХРАНЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА	57
Гарантийные условия (памятка)	58

Уведомление об авторских правах на программное обеспечение

Описываемые в настоящем Руководстве продукты ООО НПО «ТехноКом» могут содержать программное обеспечение, хранящееся в полупроводниковой памяти или на других носителях, авторские права на которое принадлежат ООО НПО «ТехноКом» или сторонним производителям. Законодательством Российской Федерации и других стран гарантируются определенные исключительные права ООО НПО «ТехноКом» и сторонних производителей на программное обеспечение, являющееся объектом авторских прав, например исключительные права на распространение или воспроизведение таких программ.

Соответственно, изменение, вскрытие технологии, распространение или воспроизведение любого программного обеспечения, содержащегося в продуктах ООО НПО «ТехноКом», запрещено в степени, определенной законодательством.

Кроме того, приобретение продуктов ООО НПО «ТехноКом» не подразумевает предоставление (прямо, косвенно или иным образом) каких бы то ни было лицензий по отношению к авторским правам, патентам и заявкам на патенты ООО «ТехноКом» или любого стороннего производителя, за исключением обычной, неисключительной бесплатной лицензии на использование, возникающей вследствие действия законодательства при продаже продукта.

Протокол обмена данными между бортовыми контроллерами мониторинга серии АвтоГРАФ и сервером передачи данных является конфиденциальной информацией и интеллектуальной собственностью ООО НПО «ТехноКом».

Несанкционированное распространение протокола обмена данными между бортовыми контроллерами мониторинга серии АвтоГРАФ и сервером передачи данных – запрещается.

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на контроллер мониторинга бортовой АвтоГРАФ-GX (далее устройство, контроллер) производства ООО НПО «ТехноКом» и определяет порядок установки и подключения, а также содержит описание функционирования устройства и управления им.

Информация, изложенная в данном Руководстве, является правилами эксплуатации, выполнение которых необходимо для нормального функционирования контроллера, его соответствия требованиям ТУ 26.51.20-010-78817943-2022 и условиям гарантийного обслуживания.

Руководство предназначено для специалистов, ознакомленных с правилами выполнения ремонтных и монтажных работ на автотранспорте и владеющих профессиональными знаниями в области электронного и электрического оборудования различных транспортных средств.

Для обеспечения правильного функционирования, установка и настройка контроллера АвтоГРАФ-GX должна осуществляться квалифицированными специалистами.

Для успешного применения контроллера АвтоГРАФ-GX, необходимо ознакомиться с принципом работы системы мониторинга целиком и понимать назначение всех её составляющих в отдельности. Поэтому перед началом работы настоятельно рекомендуется ознакомиться с основами функционирования систем GPS-навигации, GSM-связи, особенностями передачи данных посредством коротких текстовых сообщений (SMS), GPRS и Интернет.



Внимание! Все сведения о функциях, функциональных возможностях и других спецификациях контроллера АвтоГРАФ-GX, а также сведения, содержащиеся в настоящем Руководстве по эксплуатации, основаны на последней информации и считаются достоверными на момент публикации.
ООО НПО «ТехноКом» сохраняет за собой право вносить изменения в эти сведения или спецификации без предварительного уведомления или обязательства.

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В таблице ниже приведено описание изменений, внесенных в каждую версию документа.

Версия	Описание изменений	Дата
1.0	Первая версия документа	11/2022
1.1	Изменены условные обозначения интерфейсных разъемов	01/2023
1.2	Добавлена модификация АвтоГРАФ-GX Wi-Fi	02/2023
1.3	Изменен диапазон напряжения аналогового входа	03/2023
1.4	Добавлено новое поколение АвтоГРАФ-GX и АвтоГРАФ-GX Wi-Fi	10/2023
1.5	Добавлены новые модификации	11/2023
1.6	Актуализирован внешний вид устройств	12/2023
1.7	Добавлены изображения АвтоГРАФ-GX и АвтоГРАФ-GX Wi-Fi в корпусах IP41 и IP54 Обновлена таблица индикации ошибок контроллера Обновлена таблица ТТХ Другие незначительные изменения	01/2024

Перечень рекомендованных документов

Перечень документов бортового контроллера АвтоГРАФ-GX:

- **Быстрый старт. Контроллера АвтоГРАФ Серии X** – в документе описана процедура первой настройки и включения бортовых контроллеров АвтоГРАФ Серии X.
- **Конфигурирование и настройка. Программа АвтоГРАФ GSMConf 5.0 (файл справки)** – в документе подробно описан порядок работы в программе АвтоГРАФ GSMConf 5.0, предназначенной для настройки бортовых контроллеров АвтоГРАФ.
- **Команды удаленной настройки бортовых контроллеров АвтоГРАФ Серии X** – в документе описан формат управляющих команд, предназначенных для дистанционной настройки, а также управления бортовыми контроллерами АвтоГРАФ Серии X через сервер или посредством SMS.
- **Инструкция по установке драйверов USB** – в документе приведена инструкция по установке драйверов USB (AGUSB Driver), предназначенных для работы контроллеров АвтоГРАФ с интерфейсом USB.
- **Настройка шины CAN в контроллерах АвтоГРАФ Серии X** – в документе описан порядок настройки шины CAN контроллеров для приема данных в разных протоколах.

Модификации контроллеров АвтоГРАФ-GX

Данный документ распространяется на следующие модификации контроллеров мониторинга АвтоГРАФ-GX:

- **АвтоГРАФ-GX.**
- **АвтоГРАФ-GX [АКБ]** - модификация с внутренней аккумуляторной батареей.
- **АвтоГРАФ-GX [IP54]** - модификация в защитном корпусе.
- **АвтоГРАФ-GX [IP54, АКБ]** - модификация в защитном корпусе и с внутренней аккумуляторной батареей.
- **АвтоГРАФ-GX [LTE]** - модификация с модемом LTE.
- **АвтоГРАФ-GX [LTE, IP54]** - модификация с внутренней аккумуляторной батареей, модемом LTE и в защитном корпусе.
- **АвтоГРАФ-GX [LTE, АКБ]** - модификация с внутренней аккумуляторной батареей и модемом LTE.
- **АвтоГРАФ-GX [LTE, IP54, АКБ]** - модификация с внутренней аккумуляторной батареей, модемом LTE и в защитном корпусе.
- **АвтоГРАФ-GX Wi-Fi** - модификация с дополнительным модулем связи Wi-Fi.
- **АвтоГРАФ-GX Wi-Fi [АКБ]** - модификация с дополнительным модулем связи Wi-Fi и внутренней аккумуляторной батареей.
- **АвтоГРАФ-GX Wi-Fi [IP54]** - модификация с дополнительным модулем связи Wi-Fi и в защитном корпусе.
- **АвтоГРАФ-GX Wi-Fi [IP54, АКБ]** - модификация с дополнительным модулем связи Wi-Fi, в защитном корпусе и с внутренней аккумуляторной батареей.

Основные сведения

Контроллер мониторинга бортовой АвтоГРАФ-GX – это компактный электронный самописец, регистрирующий все перемещения объекта мониторинга путем записи времени и маршрута в виде точек с географическими координатами, полученных со спутников глобальных навигационных систем.

Дополнительно, с записью координат, производится запись ряда других параметров устройства: скорость, направление движения, события, состояния дискретных входов контроллера, внешних датчиков, шин данных и т. д.

Накопленные данные передаются через сеть оператора сотовой связи стандарта GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 посредством технологии пакетной передачи данных GPRS на выделенный сервер, с которого они могут быть получены через сеть Интернет для дальнейшего анализа и обработки диспетчерским программным обеспечением.

Также контроллер модификации АвтоГРАФ-GX Wi-Fi поддерживает передачу данных и через сеть Wi-Fi, и посредством GSM/GPRS. Наличие двух каналов позволяет решить проблему передачи данных на сервер, если один из каналов недоступен. Например, если контроллер установлен на технике, работающей в зоне неустойчивого приема GSM сигнала. В этом случае данные могут быть переданы по сети Wi-Fi, например, на переносной компьютер с соответствующей программой сбора данных для дальнейшей передачи уже в диспетчерское ПО.

Контроллер АвтоГРАФ-GX входит в серию X контроллеров мониторинга бортовых АвтоГРАФ и выпускается, начиная с заводского серийного номера **3100000**.

Контроллер АвтоГРАФ-GX Wi-Fi входит в серию X контроллеров мониторинга бортовых АвтоГРАФ и выпускается, начиная с заводского серийного номера **3020000**.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Навигация	
Поддержка навигационных спутниковых систем	ГЛОНАСС + GPS / GALILEO
Количество каналов навигационного приемника	64
Поддержка A-GNSS	Есть
Поддержка D-GPS	Есть
Доверительные границы допускаемой абсолютной инструментальной погрешности (при доверительной вероятности 0,67) определения координат местоположения в плане при работе по сигналам L1OF ГНСС ГЛОНАСС и L1C/A ГНСС GPS при скорости движения от 0 до 200 м/с и геометрическом факторе GDOP не более 4, м	± 2.5
Доверительные границы допускаемой абсолютной инструментальной погрешности (при доверительной вероятности 0,67) определения высоты при работе по сигналам L1OF ГНСС ГЛОНАСС и L1C/A ГНСС GPS при скорости движения от 0 до 200 м/с и геометрическом факторе VDOP не более 4, м	± 4.25
Доверительные границы допускаемой абсолютной инструментальной погрешности (при доверительной вероятности 0,67) определения скорости при работе по сигналам L1OF ГНСС ГЛОНАСС и L1C/A ГНСС GPS при скорости движения от 0 до 200 м/с и геометрическом факторе GDOP не более 4, м/с	± 0.1
Доверительные границы допускаемой абсолютной инструментальной погрешности (при доверительной вероятности 0,67) синхронизации шкалы времени контроллеров с национальной шкалой координированного времени UTC(SU), мкс	± 1
Время выхода на рабочий режим, не более, с ¹	27
Тип антенны ГЛОНАСС/GPS	Внешняя
Связь	
Канал передачи данных	LTE ² / GSM (GPRS/SMS) 850 / 900 / 1800 / 1900
Количество SIM-держателей	2 (Nano SIM)
Тип антенны GSM	Внешняя
Связь Wi-Fi³	
Стандарты связи Wi-Fi	802.11 b/g/n
Поддерживаемые протоколы шифрования	WEP, WPA, WPA2 PSK и Enterprise, WPA3 PSK

¹ При номинальном уровне навигационных сигналов –130 dBm.

² В модификации АвтоГРАФ-GX [LTE].

³ Модулем Wi-Fi оснащаются контроллеры мониторинга бортовые АвтоГРАФ-GX Wi-Fi.

Наименование параметра	Значение
Максимальная выходная мощность, дБм	20.5
Тип антенны Wi-Fi	Внешняя
Дополнительные модули	
Модуль Bluetooth Low Energy	Есть, BLE 5.3
Встроенный акселерометр / датчик движения	Есть
Внутренняя энергонезависимая память, записей	более 300.000
Дополнительная память	MicroSD (до 512 ГБ)
Входные линии	
Количество универсальных входов, шт.	8 ⁴
Входное сопротивление, МОм	1
Максимальное напряжение входного сигнала, В	30
Максимальная частота входного сигнала, Гц	5000
Специализированные входы	
Вход RPM	1
Диапазон измерения частоты RPM входа, Гц	5...10 000
Точность измерения частоты RPM входа, %	0.01
Выходные линии	
Количество дискретных выходов, шт	3
Тип выходов	открытый коллектор (ОК)
Максимальный ток, мА	350
Максимальное напряжение, В	60
Интерфейсы	
Интерфейс связи с ПК	USB 2.0
Шина 1-Wire	1
Шина RS-485	2
Шина RS-232	1
Шина CAN (SAE J1939 / FMS)	2
Голосовой интерфейс (GSM) / усилитель громкой связи	Есть
Питание	
Напряжение питания контроллера, В	10...60
Максимальный потребляемый ток ⁵ :	
– в режиме записи, мА	120
– в режиме передачи данных, мА	360

4 До серийных номеров 3105200 (GX) и 3023200 (GX Wi-Fi) контроллеры имеют 6 универсальных входов.

5 Все измерения параметров устройства, кроме особо оговоренных случаев, производятся при номинальном напряжении питания $12,0 \pm 0,5$ В.

Наименование параметра	Значение
Внутренняя резервная аккумуляторная батарея (АКБ)	Есть ⁶
Номинальное напряжение внутренней АКБ, В	3.6
Емкость внутренней АКБ, мА·ч	1800
Тип внутренней АКБ	LiPo
Цепь заряда внутренней резервной АКБ	Есть
Максимальное время полного заряда АКБ, ч	2
Вход для подключения внешней резервной АКБ	Есть ⁷
Тип внешней АКБ	Свинцово-кислотная
Номинальное напряжение внешней АКБ, В	12
Цепь заряда внешней резервной АКБ (АКБ не входит в комплект)	Есть
Ток заряда внешней АКБ, мА	75
Максимальное время полного заряда АКБ, ч	30
Конструкция и эксплуатация	
Защитный корпус	Опционально ⁸
Степень защиты корпуса: – в стандартном исполнении – защитного корпуса	IP41 IP54
Температурный диапазон, °C	-40...+85
Максимально допустимая влажность при 25 °C, %	93
Габаритные размеры, мм: – в стандартном исполнении – в защитном корпусе	138 x 67 x 27 138 x 92 x 27
Масса не более, г: – в стандартном исполнении – в защитном корпусе	110 150
Срок службы, лет	10


⁶ Опционально, при заказе изделия необходимо выбрать тип исполнения «Контроллер мониторинга бортовой АвтоГРАФ-GX [АКБ]» / «Контроллер мониторинга бортовой АвтоГРАФ-GX Wi-Fi [АКБ]».

⁷ Не входит в комплект поставки.

⁸ Опционально, при заказе изделия необходимо выбрать тип исполнения «Контроллер мониторинга бортовой АвтоГРАФ-GX [IP54]» / «Контроллер мониторинга бортовой АвтоГРАФ-GX Wi-Fi [IP54]».

Комплект поставки

№	Наименование	GX	GX Wi-Fi
1	Контроллер мониторинга бортовой АвтоГРАФ-GX/АвтоГРАФ-GX Wi-Fi	1 шт.	1 шт.
2	Кабель питания (14-контактный)	1 шт.	1 шт.
3	Кабель 12-контактный интерфейсный	1 шт.	1 шт.
4	Комплект разъема MicroFit (разъем + контакты) для подключения громкой связи	1 шт.	1 шт.
5	Антенна ГЛОНАСС/GPS	1 шт.	1 шт.
6	Антенна GSM	1 шт.	1 шт.
7	Антенна GSM/Wi-Fi	—	1 шт.
8	Предохранитель, 1А	1 шт.	1 шт.
9	Держатель для предохранителя	1 шт.	1 шт.
10	Паспорт	1 шт.	1 шт.




①




②




③




④




⑤



⑥



⑦




⑧

⑨

Составные части контроллера

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ В КОРПУСЕ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ IP41

АВТОГРАФ-GX:




1. Светодиодный индикатор GSM
2. Светодиодные индикаторы STAT1 и STAT2
3. Светодиодный индикатор NAV
4. Кронштейн для крепежа контроллера
5. Заводской серийный номер устройства

6. Разъем антенны GSM
7. Интерфейсные разъемы
8. Разъем антенны ГЛОНАСС/GPS
9. Разъем USB Type-C

10. Винт крепежный задней крышки корпуса (4 шт.)
11. Наклейка завода изготовителя

АвтоГРАФ-GX Wi-Fi:



1. Светодиодный индикатор GSM
2. Светодиодные индикаторы STAT1 и STAT2
3. Светодиодный индикатор NAV
4. Кронштейн для крепежа контроллера
5. Заводской серийный номер устройства

6. Разъем антенны GSM
7. Разъем антенны Wi-Fi
8. Интерфейсные разъемы
9. Разъем антенны ГЛОНАСС/GPS
10. Разъем USB Type-C


11. Винт крепежный задней крышки корпуса (4 шт.)
12. Наклейка завода изготовителя

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ В КОРПУСЕ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ IP54


По запросу контроллер АвтоГРАФ-GX и АвтоГРАФ-GX Wi-Fi может поставляться в защитном корпусе, который обеспечивает повышенную защиту от пыли и брызг воды (IP54). Также защитный корпус оснащен отверстиями для опломбировки.

Для приобретения контроллера в защитном корпусе необходимо выбрать позицию «Контроллер мониторинга бортовой АвтоГРАФ-GX / АвтоГРАФ-GX Wi-Fi [IP54]» в бланке заказа.

АВТОГРАФ-GX:




1. Отверстие для опломбировки (x2)
2. Винт крепежный защитной крышки (x2)




3. Задняя крышка защитного корпуса

АвтоГРАФ-GX WI-FI:




1. Отверстие для опломбировки (x2)
2. Винт крепежный защитной крышки (x2)



3. Задняя крышка защитного корпуса

Описание интерфейсных разъемов



До серийного номера: 3105200 (GX) и 3023200 (GX Wi-Fi)

Разъем питания

№	Усл. обозн.	Цвет провода в кабеле		Назначение
1	VCC		Красный	+ Основного питания
2	GND		Черный	Общий
3	UIN 3		Зеленый	Универсальный вход 3
4	DOUT1		Серый	Выход ОК 1 (открытый коллектор)
5	485-1 B		Коричневый с белой полосой	RS-485-1 (B)
6	CAN1 H		Зеленый с белой полосой	CAN1 (H)
7	CAN2 H		Синий	CAN2 (H)
8	1Wire		Синий с розовой полосой	1-Wire
9	UIN 1		Желтый	Универсальный вход 1
10	UIN 2		Розовый	Универсальный вход 2
11	DOUT2		Оранжевый	Выход ОК 2 (открытый коллектор)
12	485-1 A		Оранжевый с белой полосой	RS-485-1 (A)
13	CAN1 L		Желтый с белой полосой	CAN1 (L)
14	CAN2 L		Коричневый	CAN2 (L)

Разъем интерфейсный

№	Усл. обозн.	Цвет провода в кабеле		Назначение
15	BAT		Красный (короткий)	+ Резервной АКБ
16	GND		Черный	Общий
17	RPM		Желтый с серой полосой	Вход RPM
18	NC		Серый с белой полосой	Резерв
19	485-2 B		Коричневый с белой полосой	RS-485-2 (B)
20	232 TxD		Коричневый с синей полосой	RS-232 TxD
21	UIN4		Белый	Универсальный вход 4
22	UIN5		Черный с белой полосой	Универсальный вход 5

23	UIN6		Красный с белой полосой	Универсальный вход 6
24	DOUT3		Зеленый с красной полосой	Выход ОК 3 (открытый коллектор)
25	485-2 A		Оранжевый с белой полосой	RS-485-2 (A)
26	232 RxD		Оранжевый с зеленой полосой	RS-232 RxD

Разъем голосовой связи

№	Усл. обозн.	Назначение
B	+ MIC	+ Микрофона
C	+ DYN	+ Динамика громкой связи (усилитель 1.5 Вт)
E	- MIC	– Микрофона
F	- DYN	– Динамика громкой связи (усилитель 1.5 Вт)

Разъем USB Type-C

ID	Назначение
A	Разъем USB Type-C (программирование / считывание данных / GPS-мышь)

ID	Назначение
A	Разъем USB Type-C (программирование / считывание данных / GPS-мышь)

После серийного номера: 3105200 (GX) и 3023200 (GX Wi-Fi)

Разъем питания

№	Усл. обозн.	Цвет провода в кабеле	Назначение
1	VCC		+ Основного питания
2	GND		Общий
3	UIN3		Универсальный вход 3
4	DOUT1		Выход ОК 1 (открытый коллектор)
5	485-1 B		RS-485-1 (B)
6	CAN1 H		CAN1 (H)
7	CAN2 H		CAN2 (H)
8	1Wire		1-Wire
9	UIN1		Универсальный вход 1
10	UIN2		Универсальный вход 2
11	DOUT2		Выход ОК 2 (открытый коллектор)
12	485-1 A		RS-485-1 (A)
13	CAN1 L		CAN1 (L)
14	CAN2 L		CAN2 (L)

Разъем интерфейсный

№	Усл. обозн.	Цвет провода в кабеле	Назначение
15	BAT		+ Резервной АКБ
16	UIN7		Универсальный вход 7
17	RPM		Вход RPM

18	UIN8		Серый с белой полосой	Универсальный вход 8
19	485-2 B		Коричневый с белой полосой	RS-485-2 (B)
20	232 TxD		Коричневый с синей полосой	RS-232 TxD
21	UIN4		Белый	Универсальный вход 4
22	UIN5		Черный с белой полосой	Универсальный вход 5
23	UIN6		Красный с белой полосой	Универсальный вход 6
24	DOUТ3		Зеленый с красной полосой	Выход ОК 3 (открытый коллектор)
25	485-2 A		Оранжевый с белой полосой	RS-485-2 (A)
26	232 RxD		Оранжевый с зеленой полосой	RS-232 RxD

Функциональная схема контроллера



* Модуль Wi-Fi доступен только в модификации АвтоГРАФ GX Wi-Fi.

** До серийных номеров 3105200 (GX) и 3023200 (GX Wi-Fi) контроллеры имеют 6 универсальных входов.

GSM-МОДЕМ

GSM-модем обеспечивает доступ устройства в сеть сотовой связи GSM. Прием и передача GSM-сигнала осуществляется через внешнюю GSM-антенну. Для аутентификации устройства в сети GSM используются 2 SIM-карты формата Nano.

При помощи GSM-модема устройство:

- передает данные на удаленный сервер – АвтоГРАФ или сторонний. Передача выполняется по протоколу TCP/IP через сеть Интернет с помощью услуги пакетной передачи данных GPRS;
- получает файлы и команды удаленной настройки с сервера;
- осуществляет обмен информационными и управляющими SMS-сообщениями и USSD-запросами (например, для контроля состояния лицевого счета).

МОДУЛЬ WI-FI

Модулем Wi-Fi оснащены бортовые контроллеры АвтоГРАФ-GX Wi-Fi.

Модуль Wi-Fi служит для связи контроллера с точкой доступа Wi-Fi. Прием и передача сигнала осуществляется через внешнюю антенну GSM / Wi-Fi.

Модуль Wi-Fi выполняет несколько функций:

- Обеспечивает обмен данными (в т. ч. и передачу точек трека) между контроллером АвтоГРАФ-GX Wi-Fi и сервером АвтоГРАФ по протоколу TCP/IP через сеть Интернет.
- Обеспечивает обмен данными (в т.ч. и передачу точек трека) между контроллером АвтоГРАФ и ПК с программой сбора данных по протоколу TCP/IP. Такой вариант нередко применяется для опроса данных с бортовых контроллеров транспортных средств, работающих в труднодоступных местах. Опрос производится, как правило, с помощью ноутбуков или мобильных ПК, во время посещения таких зон работ проверяющими лицами.

Контроллеры АвтоГРАФ-GX Wi-Fi поддерживают передачу данных по сетям Wi-Fi и GSM.

НАВИГАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ

Навигационный модуль, построенный на базе многоканального приемника, с помощью внешней активной ГЛОНАСС/GPS-антенны принимает кодовые сигналы с навигационных спутников и, с помощью внутреннего вычислителя, определяет географические координаты местоположения приемника, а также точное время, скорость и направление движения.

Навигационный модуль поддерживает совмещенный режим работы, позволяющий принимать данные одновременно со спутников разных навигационных систем.

Динамический режим приемника позволяет применить дополнительную обработку к принимаемым данным с учетом характера движения объекта мониторинга, на котором установлен контроллер АвтоГРАФ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР

Центральный процессор – это ядро контроллера, связывающее все компоненты системы воедино и обеспечивающее их взаимодействие согласно заложенной в него программе (прошивке или «firmware»).

Контроллеры АвтоГРАФ-GX выпускаются на базе микропрограммы серии ATGX.

МОДУЛЬ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ FLASH-ПАМЯТИ

Модуль энергонезависимой FLASH-памяти служит в качестве устройства хранения накопленных данных типа «черный ящик».

Модуль FLASH-памяти предназначен для хранения:

- навигационных данных и дополнительных записей, выполняемых контроллером согласно его конфигурации. Обеспечивается запись и хранение не менее 300.000 записей по принципу кольцевого буфера – при заполнении модуля памяти, каждая новая запись будет записываться на место наиболее старой записи на текущий момент, обеспечивая максимум актуальности хранимой информации;
- логов работы и специальных файлов, загружаемых с сервера, например, файлов AGL;
- микропрограммы контроллера.

Модуль обеспечивает хранение данных в течение длительного времени (до 10 лет), даже в случае отключения питания устройства.

ДРАЙВЕР ПИТАНИЯ

Драйвер питания с цепями защиты формирует все необходимые напряжения питания составных частей контроллера. Основной вход питания позволяет работать в бортовой сети с напряжением питания от 10 до 60 Вольт, что делает возможным использование контроллера совместно с подавляющим большинством транспортных средств без применения каких-либо дополнительных согласующих цепей.

Кроме того, драйвер питания обеспечивает защиту контроллера от переплюсовки, перенапряжения, помех и т.д.

Для дополнительной защиты устройства, в цепь питания на печатной плате контроллера установлен самовосстанавливающийся предохранитель.

БЛОК ВХОДОВ / ВЫХОДОВ

Блок входов/выходов служит для контроля состояния и измерения параметров внешних устройств и механизмов, а также для управления различными исполнительными устройствами и устройствами оповещения.

Блок входов/выходов делится на следующие подгруппы:

- Универсальные входы
- Дискретные выходы
- Вход RPM

Универсальные входы

Универсальный вход – это аналогово-дискретный вход с высоким входным сопротивлением и поддерживающий несколько режимов работы, которые могут быть настроены при помощи программы АвтоГРАФ GSMConf 5.0.

Контроллеры АвтоГРАФ-GX оснащены 8¹ универсальными входами.

¹ До серийных номеров 3105200 (GX) и 3023200 (GX Wi-Fi) - 6 универсальных входов.

Режимы универсального входа:

- **Обычный вход** – в этом режиме контроллер фиксирует изменение состояния входа более одной секунды и делает дополнительную запись с координатами и состоянием входа. Ко входу могут подключаться различные датчики типа «сухой контакт» (концевики, кнопки, в том числе и тревожная, датчики аварийного снижения масла) и устройства с выходом типа «открытый коллектор».

Пороги переключения входа определяются программно.

По умолчанию вход имеет логику работы по «+».

Для работы входа по «-» (подключение датчиков, замыкаемых на «массу» и датчиков с выходом «открытый коллектор») предусмотрена управляемая подтяжка.

- **Счетчик** – в этом режиме контроллер записывает количество импульсов на входе и не делает записей при изменении состояния входа. Режим предназначен для подключения устройств, выдающих информацию в виде импульсов – датчиков расхода топлива (ДРТ, VZO и др.), системы учета пассажиропотока и т.п.

- **Частотный вход** – в этом режиме записывается среднее значение частоты за период. Диапазон измерения частоты: от 0 до 5 000 Гц. Режим предназначен для подключения датчика с частотным выходом, например, частотного выхода датчика TKLS.

- **Аналоговый вход** – в этом режиме записывается значение напряжения входного сигнала. Период записи задается в настройках контроллера. Диапазон измерения напряжения: от 0 до 30В. Режим предназначен для подключения датчика с аналоговым выходом.

- **Цифро-Аналоговый вход** – В этом режиме записывается напряжение входного сигнала и фиксируется изменение логического состояния: 0 или 1.

Кроме физических входов в контроллере предусмотрено 8 программных входов, состоянием которых можно управлять при помощи виртуальных событий: текущее состояние входа будет записано в память контроллера и далее передано на сервер вместе с другими данными.

Дискретные выходы

Дискретные выходы служат для управления различными внешними исполнительными устройствами, а также для включения устройства оповещения.

Контроллер оснащен тремя программируемыми дискретными выходами с открытым коллектором. Управление дискретным выходом (изменение состояния) может производиться с помощью управляющих SMS-сообщений или команд, переданных через сервер по протоколу GPRS. Существует возможность как изменения состояния выхода с фиксацией (до следующего управляющего сообщения), так и подачи на выход импульса определенной длительности (от 1 до 10 секунд). Дискретный выход может использоваться для индикации фактов превышений скорости, ускорения, входа и выхода из контрольных точек, охранного функционала и в ряде других задач.

ВХОД RPM

Для контроля вращения исполнительных механизмов транспортного средства в контроллерах АвтоГРАФ-GX предусмотрен цифровой вход RPM, предназначенный для измерения средней частоты вращения контролируемого механизма, а также прочих частотных сигналов.

Усреднение частоты осуществляется в настраиваемом диапазоне от 1 до 240 с. Диапазон входной частоты – 5 ...10 000 Гц (0,6...600 000 об/мин). Вход позволяет измерить частоту с точностью до 0,01%, но не точнее 0,01 Гц (0,6 об/мин).

Запись показаний частоты ведется с настраиваемым периодом. Кроме того, предусмотрена запись

в адаптивном режиме – по изменению показаний на заданную величину.

Показания, поступающие на вход RPM контроллера, могут использоваться в диспетчерской программе АвтоГРАФ 7 для подсчета оборотов двигателя, контроля автобетоновозов («миксеров»), фильтрации времени работы механизмов и т.д.

USB ПОРТ

Порт USB, встроенный в контроллер, служит для:

- конфигурирования и проверки работоспособности устройства с помощью программы-конфигуратора (АвтоГРАФ GSMConf 5.0);
- считывания накопленных данных с FLASH-памяти в диспетчерское ПО АвтоГРАФ и/или программу АвтоГРАФ GSMConf 5.0;
- обновления микропрограммы (прошивки);
- работы в режиме «GPS-мышь».

В режиме «GPS-мышь», контроллер, подключенный к порту USB ПК, ноутбука или КПК с помощью Data-кабеля, через драйверы виртуального последовательного порта (COM-порта) передает текущее местоположение по протоколу NMEA в формате RMC с периодичностью 1 раз в секунду. Это позволяет позиционировать положение объекта, оснащенного контроллером АвтоГРАФ-GX, в таких программах как OziExplorer, Google Earth Plus/Pro (Google Планета Земля Плюс/Про), ДубльГИС для ПК 3.0, Garmin, Navitel и многих других.

BLUETOOTH

Модуль Bluetooth с поддержкой технологии с низким энергопотреблением Bluetooth Low Energy, встроенный в контроллер АвтоГРАФ, представляет собой радиоблок на диапазон 2.4 ГГц со встроенным микроконтроллером и служит для беспроводного подключения к контроллеру АвтоГРАФ внешних устройств и датчиков. Подключаемые устройства должны быть совместимы с технологией Bluetooth Low Energy.

Текущая микропрограмма контроллера АвтоГРАФ поддерживает работу со следующими устройствами по каналу Bluetooth:

- проводные датчики уровня топлива TKLS, TKLS-EX и беспроводной датчик TKLS-Air производства ООО НПО «ТехноКом». Всего к контроллеру может быть подключено до 8 датчиков. По Bluetooth датчики TKLS передают показания уровня топлива и температуры.
- Bluetooth-метки ТК-МАРКЕР-BT и ТК-Marker-Air производства ООО НПО «ТехноКом», предназначенные для передачи уникального номера с целью идентификации объекта мониторинга на котором установлены: прицепное или навесное оборудование, грузовые контейнеры и т.д. Одновременно контроллер может принимать и вести запись до 16 идентификаторов беспроводных меток.
- датчики угла наклона ТКAM-Air производства ООО НПО «ТехноКом», предназначенные для измерения угла наклона механизма, на котором установлен, в вертикальной плоскости, преобразования полученных данных в цифровой вид и передачи их устройству сбора данных. Дополнительно, вместе с измерением угла наклона, датчик ТКAM-Air может осуществлять измерение температуры и уровня вибрации.

АКСЕЛЕРОМЕТР

Цифровой трехосевой акселерометр позволяет измерять ускорение до $\pm 8g$ и используется для:

- определения движения и ориентации контроллера;
- измерения векторов вертикального, продольного и поперечного ускорений с целью детекции резких ускорений, торможений и поворотов. Полученная информация далее может использоваться для оценки качества вождения транспортного средства. Также контроллер может быть настроен на отправку SMS-уведомлений, внеочередную отправку данных на сервер, включение и выключение выходов при превышении заданного порога ускорения.

ШИНА RS-232

Шина RS-232 – это последовательный интерфейс передачи данных относительно общего провода, который обеспечивает связь двух устройств: контроллера АвтоГРАФ и внешнего устройства, работа с которым предусмотрена микропрограммой контроллера.

Шина RS-232 контроллера должна быть предварительно настроена на работу с подключенным устройством.

Шина RS-232 контроллера поддерживают следующие режимы и подключение следующих устройств:

- Внешний высокоточный приемник TK-XGeoPoint.
- Передача координат по шине в протоколе NMEA 0183.
- Весовые терминалы и измерители: Тензо М, ХК3118, DigiDevice, A12 ESS, RITENVES, A9, DIN GE, CAS 5010A, ВСП-4, НВТ-1Н, НВТ-9.
- Датчики давления в шинах: InCar TPM, Pressure Pro Flex IO, TPMS613 New, EVA PRO.
- Считыватель штрихового кода.

ШИНА RS-485

Шина RS-485 – это стандарт передачи данных по двухпроводному последовательному каналу связи. Служит для подключения по двум проводам одновременно до 32 различных устройств и датчиков, работа с которыми предусмотрена программным обеспечением контроллера (прошивкой).

Контроллер АвтоГРАФ-GX оснащен двумя шинами RS-485.

Шины RS-485 контроллера АвтоГРАФ-GX поддерживают следующие протоколы:

- AGHIP – протокол обмена данными между бортовыми контроллерами АвтоГРАФ и периферийными устройствами производства ООО НПО «ТехноКом» (датчики уровня топлива TKLS и TKLS-L, информационные дисплеи, датчики угла наклона и т.д.).
- LLS – протокол, используемый для обмена данными между бортовыми контроллерами АвтоГРАФ и датчиками уровня топлива сторонних производителей.
- Modbus RTU. Это позволяет подключать к контроллеру любые устройства, передающие данные в протоколе Modbus. Микропрограмма контроллера АвтоГРАФ-GX поддерживает подключение до 100 устройств в протоколе Modbus.

Шина RS-485-1 контроллера поддерживает подключение следующих устройств:

- Датчики уровня топлива, поддерживающие протоколы AGHIP, LLS, Modbus, в том числе датчики уровня топлива TKLS / TKLS-Ex / TKLS-L¹.
- Датчики угла наклона, поддерживающие протоколы AGHIP, LLS, Modbus, в том числе датчики угла наклона TKAM / TKAM-Ex¹.
- Приемник Bluetooth TK-Receiver-Air¹.
- Внешний высокоточный приемник TK-XGeoPoint¹.
- Считыватель карт TK-Cardreader Plus¹.
- Топливораздаточный контроллер TKFC Plus¹.
- Информационный дисплей АвтоГРАФ-ИНФО-Мини¹.
- Адаптер интерфейсов TK-IA¹.
- Произвольные датчики MODBUS.

Шина RS-485-2 контроллера поддерживает подключение следующих устройств:

Фотокамеры TK-CAM-OD производства компании ООО НПО «ТехноКом».

ШИНА 1-WIRE

1-Wire – это однопроводная шина для подключения различных внешних устройств или датчиков. В качестве таких устройств и датчиков могут выступать модули идентификации iButton, считыватели карт доступа, цифровые термометры, а также другие устройства, оснащенные этим интерфейсом, работа с которыми предусмотрена микропрограммой контроллера АвтоГРАФ.

Шины 1-Wire контроллера поддерживают подключение следующих устройств:

- Датчики температуры TK-TMP.
- Считыватели электронных ключей iButton.

ШИНА CAN

CAN – стандарт промышленной сети, ориентированный, прежде всего, на объединение в единую сеть различных исполнительных устройств и датчиков. Используется в автомобильной промышленности в качестве линии управления и контроля.

Подключение к шине CAN транспортного средства позволяет снять и записать в память большое количество параметров напрямую со штатных датчиков транспортного средства: скорость автомобиля, состояния круиз-контроля, педали газа, тормоза и сцепления, расход топлива, уровень топлива в баках, обороты двигателя, пробег до ТО, моточасы, температура охлаждающей жидкости, масла и топлива, общий и суточный пробег автомобиля, нагрузка на ось (колеса).

Контроллер АвтоГРАФ-GX оснащен 2 шинами CAN.

CAN-интерфейс контроллера по умолчанию ориентирован на работу с протоколом стандарта SAE J1939 / FMS. Также при помощи программы АвтоГРАФ GSMConf 5.0 пользователь может настроить считывание данных в любом другом известном протоколе CAN, задав параметры этого протокола.

Шины CAN контроллера поддерживают подключение следующих устройств:

- Считыватель бесконтактный TK-CapCAN¹.
- Адаптер TK-CAN-LOG¹.
- Метка проводная TK-Маркер-CAN¹.

¹ Устройство производства ООО НПО «ТехноКом».

ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ

Модуль голосовой связи обеспечивает голосовую связь с водителем по каналу GSM.

Контроллер АвтоГРАФ-GX содержит блок голосового интерфейса, состоящий из устройства громкой связи и микрофона. Усилитель, встроенный в контроллер, обеспечивает необходимое усиление сигнала, затем подает его на динамик громкой связи с водителем.

Выходы усилителя и входы микрофона выведены на отдельный 4-контактный разъем типа Micro-Fit.

Модуль голосовой связи позволяет как принимать входящие звонки, так и осуществлять исходящие вызовы на номера, запрограммированные в контроллере АвтоГРАФ-GX. Управление звонками производится с помощью кнопки на устройстве громкой связи.

Конфигурирование и обновление прошивки

При первом включении контроллера АвтоГРАФ-GX рекомендуется обновить прошивку на актуальную и выполнить установку параметров работы.



Примечание. Подробная инструкция по первому включению и настройке бортовых контроллеров АвтоГРАФ серии X приведена в документе «Быстрый старт. АвтоГРАФ X».

Необходимое ПО и оборудование:

- Программа-конфигуратор АвтоГРАФ GSMConf 5.0. Загрузить актуальную версию программы вы можете с информационного ресурса ООО НПО «ТехноКом».
- Персональный компьютер или ноутбук с установленными драйверами AGUSB Driver. Загрузить драйверы устройства вы можете с информационного ресурса ООО НПО «ТехноКом».
- Data-кабель USB AM/USB Type C (не поставляется в комплекте).

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Способы обновления прошивки контроллера:

1. Удаленно с сервера.

Для этого способа в контроллер должна быть установлена и SIM-карта с положительным балансом, настроены параметры GPRS и подключение к серверу.

Отправьте команду **FWUPDATE=1;** для загрузки актуальной стабильной версии прошивки в контроллер. Команда может быть отправлена:

- с сервера АвтоГРАФ;
- в SMS на номер активной SIM-карты контроллера (необходимо указать пароль контроллера перед командой, разделив пробелом);
- при помощи программы АвтоГРАФ GSMConf 5.0, используя Чат с прибором (требуется подключение к прибору по USB).

2. По USB.

Используя программу АвтоГРАФ GSMConf 5.0 выберите в программе [Главное меню | Меню «Сервис» | Проверить обновление микропрограмм](#). Если для вашего контроллера доступно обновление прошивки, откроется утилита загрузки новой прошивки в подключенный контроллер.




Рис.1. Обновление прошивки контроллера по USB.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ

Настройка параметров работы контроллера может быть выполнена следующими способами:

- В программе АвтоГРАФ GSMConf 5.0 по USB.
- Удаленно, путем отправки команд с нужными настройками – через сервер АвтоГРАФ, на котором обслуживается контроллер или в SMS на номер активной SIM-карты контроллера.

Подготовка к работе и включение контроллера

В данном разделе рассмотрены подготовка бортовых контроллеров АвтоГРАФ-GX к работе, включение и вывод на рабочий режим:

- Установка SIM-карт
- Установка антенны ГЛОНАСС/GPS
- Установка антенны связи
- Подключение питания

Для функционирования устройства достаточно установить одну SIM-карту, подключить и установить обе антенны, затем подключить питание.

Схемы подключения входов, выходов и шин данных контроллера рассмотрены в разделе «Подключение контроллера».

УСТАНОВКА SIM-КАРТ

Контроллер АвтоГРАФ-GX поддерживает работу с двумя SIM-картами. Для регистрации контроллера АвтоГРАФ-GX в сети оператора сотовой связи стандарта GSM необходимо установить SIM-карту формата Nano – одну или две. Держатели SIM-карт расположены на верхней стороне печатной платы.

Для установки SIM-карты:

- Снимите заднюю крышку контроллера, открутив четыре крепежных винта.
- Установите первую SIM-карту в левый слот SIM-держателя контактами вниз. При этом срезанный угол SIM-карты должен быть направлен внутрь.
- Если требуется, установите вторую SIM-карту в правый слот SIM-держателя контактами вниз. При этом срезанный угол SIM-карты должен быть направлен внутрь.
- После подключения SIM-карт закройте заднюю крышку контроллера и закрутите четыре винта для ее фиксации.




Рис.2. Установка SIM-карты.

SIM-карта, установленная в первый (левый) слот SIM-держателя, является основной. Контроллер АвтоГРАФ-GX после включения начинает работу с этой SIM-картой.

SIM-карта, установленная во второй (правый) слот SIM-держателя, является резервной. Контроллер переключается на резервную SIM-карту, если недоступна основная – заблокирована, повреждена или отсутствует.



Внимание! Обязательно проверяйте новую SIM-карту на сотовом телефоне перед ее установкой в контроллер. Проверьте и убедитесь, что услуги GPRS / SMS / USSD подключены и работают, PIN-код соответствует запрограммированному в контроллере (во избежание блокировки), а баланс лицевого счета SIM-карты больше нуля и достаточен для нормального функционирования услуг и сервисов.

УСТАНОВКА ГЛОНАСС/GPS АНТЕННЫ

В комплекте с контроллером поставляется герметичная, активная ГЛОНАСС/GPS антенна на магнитном основании.

ГЛОНАСС/GPS антенна подключается к разъему, расположенному в нижней правой части контроллера АвтоГРАФ-GX. Закручивать гайку разъема следует плотно, но не прилагая чрезмерных усилий.

Размещение ГЛОНАСС/GPS антенны полностью определяет качество работы приемника ГЛОНАСС/GPS, поэтому постарайтесь заранее продумать вариант установки антенны на транспортном средстве.

Антенна должна располагаться в наиболее открытом для прохождения ГЛОНАСС/GPS сигнала месте, так, чтобы ее активная поверхность была направлена к небу параллельно небесной сфере.

Возможные варианты установки приведены на рисунке:




Рис.3. Установка ГЛОНАСС/GPS антенны.

УСТАНОВКА АНТЕНН СВЯЗИ

В комплекте с контроллером АвтоГРАФ-GX поставляется плоская 1 антенна GSM.

В комплекте с контроллером АвтоГРАФ-GX Wi-Fi поставляются 1 антенна GSM и 1 антенна GSM/Wi-Fi. Расположение разъемов для подключения антенн связи смотрите в разделе «Составные части контроллера».

Все антенны связи имеют клейкое основание для крепления на стекло.

Размещение антенны связи определяет качество связей Wi-Fi и GSM, поэтому постарайтесь заранее продумать вариант установки антенны на объекте мониторинга. Антенны должны располагаться в наиболее открытом для прохождения сигнала месте. Перед наклеиванием антенн на стекло рекомендуется протереть поверхность прилагаемой в комплекте с антенной салфеткой. Если такой салфетки в комплекте нет, то поверхность, на которую предполагается наклеивать антенну, необходимо предварительно очистить, протерев салфеткой, смоченной в спиртосодержащей жидкости.



Внимание! Запрещается самостоятельно наращивать или укорачивать антенный кабель.



Внимание! Для исключения взаимного влияния расстояние между антеннами GSM и ГЛОНАСС/GPS должно быть не менее 50 см.



Примечание. При размещении следует учитывать длину прокладываемого кабеля антенны. При прокладке кабеля, следует избегать острых краев металлических деталей. Радиус изгиба кабеля должен составлять не менее 10 диаметров кабеля (около 3...5 см).
Рекомендуем не крепить антенну на момент настройки системы, а сделать это окончательно только после того, как Вы полностью убедитесь в нормальной работе системы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Вход питания контроллера рассчитан на напряжение бортовой сети от 10 до 60 вольт.

Подключение питания к контроллеру АвтоГРАФ-GX осуществляется с помощью интерфейсного кабеля, поставляемого в комплекте.

При подключении следует соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные правилами выполнения ремонтных работ на автотранспорте. Все соединения должны обеспечивать надежный контакт и быть тщательно изолированы. В случае недостаточной длины нужного провода его можно нарастить проводом сечением не менее 0,5 мм.

При правильном подключении питания одновременно загорятся светодиоды STAT и NAV (подробнее см. далее).

Для защиты проводов цепи питания от короткого замыкания, в комплекте с устройством поставляется предохранитель. Держатель предохранителя установлен на кольце провода, которое необходимо разрезать перед эксплуатацией.

Подключение питания контроллера может быть выполнено как до, так и после выключателя массы.




Рис.4. Подключение питания до выключателя массы.



Внимание! В случае подключения до выключателя массы, контроллер будет включен всегда, поэтому настоятельно рекомендуется устанавливать в контроллере в этом случае адаптивный режим записи точки и настроить детекцию остановок для уменьшения количества передаваемых данных, а также экономии GPRS и Интернет трафика.




Рис.5. Подключение питания после выключателя массы.



Внимание! Предохранитель необходимо располагать на минимально возможном расстоянии от точки подключения контроллера АвтоГРАФ-GX к бортовой сети транспортного средства.

Индикация работы контроллера

Для индикации работы контроллер оснащен 4 светодиодными индикаторами:




Рис.6. Индикация контроллера.

- Светодиод связи COMM (красный/синий) – индицирует работу GSM модема и Wi-Fi модуля.
- Светодиод STAT1 (оранжевый) – индицирует состояние передачи данных на сервер.
- Светодиод STAT2 (зеленый) – индицирует состояние приема координат.
- Светодиод NAV (оранжевый / красный / зеленый) – индицирует режим работы приемника. При режиме работы «Только ГЛОНАСС» используется красный цвет светодиода, при режиме «Только GPS» – зеленый цвет, в совмещенном режиме – оранжевый (одновременное включение красного и зеленого цветов).

Индикация работы модуля ГЛОНАСС/GPS

- При подаче питания от бортовой сети транспортного средства – загораются оба светодиода NAV и STATUS2 и гаснут через 1 секунду.
- Нормальный режим работы (координаты определены) – светодиод NAV мигает 1 раз в секунду. Светодиод STATUS2 горит постоянно и гаснет в случае потери сигнала со спутников.

Индикация работы модуля GSM

- Поиск или регистрация в сети – светодиод COMM мигает красным 1 раз в секунду.
- Передача данных на сервер по GPRS – светодиод STAT1 горит постоянно.
- Ошибка передачи данных – светодиод STAT1 вспыхивает дважды в секунду.
- Подключение к GPRS – светодиод STAT1 вспыхивает 1 раз в 2 секунды.
- Нормальное подключение к сети GSM – двухцветный светодиод COMM мигает красным 1 раз в 3 секунды.
- Отключение или неисправность GSM модуля – отсутствует индикация красным цветом у светодиода COMM.

Индикация работы модуля Wi-Fi

- Поиск беспроводной сети – светодиод COMM мигает синим 1 раз в секунду.
- Модуль подключен к беспроводной сети – светодиод COMM мигает синим 1 раз в 3 секунды.
- Передача данных по беспроводной сети Wi-Fi – светодиод COMM горит синим постоянно.
- Модуль выключен – отсутствует индикация синим цветом у светодиода COMM.
- Ошибка или неисправность модуля – светодиод COMM мигает синим 3 раза в секунду.

Индикация работы с ПК

Контроллер подключен к ПК.

- Очистка памяти – двухцветный светодиод NAV горит красным цветом постоянно.
- Считывание данных с прибора – одноцветный светодиод STATUS2 горит постоянно.
- Изменение настроек прибора – светодиод NAV часто мигает красным.

Индикация ошибок контроллера:

Светодиоды NAV и STAT2 могут индизировать критические ошибки в работе контроллера.

Индикация происходит следующим образом: двухцветный светодиод NAV загорается красным цветом, определенное количество раз мигает одноцветный светодиод STAT2 (зеленый), светодиод NAV гаснет. Количество миганий зеленого светодиода STAT2 и определяет характер возникшей ошибки.

Кол-во миганий	Краткое описание ошибки
1	Ошибка включения GSM. Рекомендуется проверить работоспособность SIM-карты и правильность ввода PIN-кода.
2	Ошибка внутренней флеш-памяти.
3	Нестабильное питание GSM модема.
4	Повреждение микропрограммы контроллера.
5	Ошибка внутренней памяти 1.
6	Ошибка внутренней памяти 2.
7	Требуется ввод PUK кода. SIM-карта заблокирована.
8	В контроллере не установлены SIM-карты.
9	Ошибка модуля Wi-Fi.
10	Неисправность оперативной памяти.
11	Неисправность часового кварца.



Примечание. Следует учитывать особенность работы двухцветного светодиода, который может светить промежуточным цветом, являющимся смесью обоих цветов.

Установка на объект мониторинга

Правила выбора места установки и монтажа контроллера:

- Перед установкой контроллера АвтоГРАФ-GX на объект мониторинга убедитесь в работоспособности контроллера и подключаемого оборудования.
- Не следует устанавливать контроллер вблизи источников тепла.
- Контроллер должен быть надежно закреплен.
- При использовании функции контроля качества вождения установка контроллера на объекте мониторинга должна производиться с учетом требований, приведенных в разделе «Контроль качества вождения»
- Провода для подключения питания и внешнего оборудования рекомендуется укладывать в защитные гофрированные трубки. Не следует допускать провисания кабеля во избежание обрыва в процессе эксплуатации. Подводимые провода не должны мешать работе механизмов объекта мониторинга.
- Заранее продумайте место установки антенн. Подробнее о подключении и установке антенн см. раздел «Подготовка к работе и включение контроллера».
- Контроллер АвтоГРАФ-GX необходимо устанавливать с учетом степени защиты корпуса и условий, в которых будет эксплуатироваться контроллер.

Подключение контроллера АвтоГРАФ

В данном разделе рассмотрены следующие пункты подключения контроллера АвтоГРАФ и периферийных устройств:

- Установка SD-карты
- Подключение внутренней резервной аккумуляторной батареи
- Подключение внешней аккумуляторной батареи
- Подключение универсальных входов
- Подключение дискретных выходов
- Подключение входа RPM
- Подключение шины 1-Wire
- Подключение шины RS-485
- Подключение шины RS-232
- Подключение шин CAN
- Подключение по Bluetooth
- Подключение голосовой связи

Подключив к входам, выходам и шинам контроллера различные внешние устройства, можно построить многофункциональную систему, позволяющую не только осуществлять мониторинг движения объекта мониторинга, но и контролировать состояние различных параметров объекта (уровень топлива, температуру, обороты двигателя) и работу внешних устройств, оперативно реагировать на различные события, управлять внешними механизмами с помощью выходов контроллера.

Все это в совокупности позволяет реализовывать различные варианты построения системы – от самых простых, до сложнейших – осуществляющих контроль множества параметров и реагирующих на различные события.

В следующих главах будут рассмотрены основные схемы подключения различных интерфейсов, а также входов и выходов контроллера АвтоГРАФ.

УСТАНОВКА SD-КАРТЫ

В контроллере АвтоГРАФ-GX предусмотрена возможность установки microSD карты объемом до 512 ГБ в качестве дополнительной памяти для хранения логов работы контроллера и снимков, полученных с фотокамер.



Примечание. *MicroSD-карта не поставляется в комплекте с бортовыми контроллерами АвтоГРАФ-GX. При необходимости использования дополнительной памяти, карта нужного объема, должна быть самостоятельно приобретена и установлена в контроллер. При работе контроллера в условиях низкой или чрезмерно высокой температуры окружающей среды настоятельно рекомендуется устанавливать в контроллер специальную microSD-карту с широким диапазоном рабочих температур.*

Для установки карты памяти:

- Снимите заднюю крышку контроллера, открутив четыре винта.
- На лицевой стороне печатной платы контроллера расположен держатель для microSD карты. Установите карту памяти в держатель контактами вверх.
- После установки карты памяти в контроллер установите заднюю крышку контроллера и закрутите четыре винта для ее фиксации.
- Для того чтобы извлечь карту памяти, следует аккуратно прижать край карты памяти и отпустить, затем извлечь карту памяти из держателя.




Рис.7. Установка SD-карты.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЕЗЕРВНОГО АККУМУЛЯТОРА

Опционально (по запросу) контроллеры АвтоГРАФ-GX могут быть оснащены внутренним резервным аккумулятором, позволяющим обеспечить непрерывную работу контроллера даже при отключении основного питания и отсутствии резервного.

Для приобретения контроллера с внутренним резервным аккумулятором необходимо выбрать позицию «Контроллер мониторинга бортовой АвтоГРАФ-GX (АКБ)»

В качестве внутреннего резервного источника поставляется литий-полимерная аккумуляторная батарея с номинальным напряжением 3.6 В.

Переключение на внутренний резервный аккумулятор происходит автоматически при отключении основного питания контроллера и отсутствии (отключении) внешнего резервного источника. Время работы контроллера (с настройками по умолчанию, в режиме передачи данных) от внутреннего аккумулятора составляет до 2 часов при температуре окружающей среды 20°C.

В контроллерах АвтоГРАФ-GX предусмотрена цепь заряда. Зарядка внутренней резервной аккумуляторной батареи может осуществляться как от основного питания, так и от внешнего резервного питания. Полное время заряда составляет 2 часа.



Примечание. При первом включении контроллера рекомендуется выполнить зарядку внутреннего резервного аккумулятора. Для этого подключите внутренний аккумулятор к контроллеру АвтоГРАФ-GX, а сам контроллер подключите к основному или внешнему резервному источнику питания. Для достаточного заряда внутреннего аккумулятора контроллер должен быть подключен к внешнему источнику питания не менее двух часов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО РЕЗЕРВНОГО АККУМУЛЯТОРА

Для предотвращения отключения контроллера АвтоГРАФ-GX в случае пропадания напряжения в основной цепи питания, конструкцией драйвера питания предусмотрен вход резервного аккумулятора (источника резервного питания).

Переход на питание от источника резервного питания в случае пропадания напряжения в основной цепи питания, и обратно – производится автоматически

В контроллерах АвтоГРАФ-GX для подзарядки резервного аккумулятора предусмотрена цепь заряда с ограничением зарядного тока на уровне около 75 мА. Зарядка резервного аккумулятора производится автоматически от основного питания.

В качестве резервного аккумулятора в этих модификациях контроллеров АвтоГРАФ-GX используется свинцово-кислотный аккумулятор с номинальным напряжением 12 В и емкостью от 1.2 до 2 А·ч.



Внимание! Следует заметить, что время заряда полностью разряженного резервного аккумулятора емкостью 2 А·ч составляет около 30 часов. Поэтому данная схема неприменима при частых пропаданиях напряжения в основной цепи питания контроллера.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО АККУМУЛЯТОРА




Рис.8. Установка резервного аккумулятора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ

Контроллер АвтоГРАФ-GX оснащен 8¹ универсальными входами.

Универсальный вход – это аналогово-дискретный вход с высоким входным сопротивлением, обеспечивающий, в зависимости от режима работы, фиксацию состояния подключенного переключателя, подсчет импульсов, измерение частоты и напряжения входного сигнала. Логика работы входа и пороги переключения в дискретных режимах определяются программно.

Характеристики универсального входа:

- Входное сопротивление: 1 МОм.
- Максимальное напряжение входного сигнала: 30 В.
- Максимальная частота входного сигнала: 5000 Гц.
- Разрядность АЦП: 12.

ВНУТРЕННЯЯ СХЕМА УНИВЕРСАЛЬНОГО ВХОДА




Рис.9. Внутренняя схема универсального входа.

Пороги переключения входа определяются программно.

По умолчанию вход имеет логику работы по «+». Для работы входа по «-» (подключение концевиков замыкаемых на массу и датчиков с выходом «открытый коллектор») предусмотрена управляемая подтяжка.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ВХОДА


Универсальный вход может использоваться для подключения различного рода датчиков типа «сухой контакт» и устройств с выходом типа «открытый коллектор».

Внешняя схема подключения входа будет меняться в зависимости от логики работы входа (состояния управляемой подтяжки). При работе входа по «-» схема подключения также зависит от способа подключения питания контроллера – «до выключателя массы» или «после выключателя массы».


Также в настройках контроллера должен быть выбран корректный режим входа:

- **Обычный вход** – для фиксации состояний (Вкл/Выкл).
- **Счетчик** – для подсчета количества импульсов.
- **Частотный вход** – для измерения частоты входного сигнала.

¹ До серийных номеров 3105200 (GX) и 3023200 (GX Wi-Fi) - 6 универсальных входов.



1 – с подтяжкой, подключение питания до выключателя массы



2 – с подтяжкой, подключение питания после выключателя массы

Рис.10. Подключение датчиков типа «сухой контакт» к универсальному входу.




Рис.11. Подключение датчиков типа «сухой контакт» к универсальному входу, 3 – без подтяжки.

Универсальный вход может использоваться также для подключения аналоговых датчиков. В этом случае необходимо настроить вход в режим «Аналоговый вход».




Рис.12. Подключение аналоговых датчиков к универсальному входу (схема без защиты от разрыва «массы»).

Также если контроллер подключен к бортовой сети после выключателя «массы» (в случае отключаемой «массы»), то необходимо предусмотреть схему защиты входа от разрыва «массы», подключив аналоговый датчик через реле.




Рис.13. Подключение аналоговых датчиков к универсальному входу (схема с защитой от разрыва «массы»).



Внимание! Датчики должны быть исправными и обеспечивать надежную работу, в любом другом случае производитель не несет ответственности за неправильную регистрацию состояний датчиков (дребезг, пропадание контакта).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ВЫХОДА

Контроллер АвтоГРАФ-GX оснащен 3 дискретными выходами с открытым коллектором (ОК).

Выход устройства служит для управления различными внешними исполнительными устройствами, а также для включения устройств оповещения.

- Максимальный ток нагрузки не должен превышать 350 мА.

ВНУТРЕННЯЯ СХЕМА ВЫХОДА

КОНТРОЛЛЕР МОНИТОРИНГА БОРТОВОЙ




Рис.14. Внутренняя схема выхода.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДА

В качестве примера рассмотрим подключение реле к выходу контроллера. Во избежание повреждения выхода контроллера ЭДС самоиндукции обратной полярности, возникающей при отключении нагрузки, рекомендуется подключить параллельно реле защитный диод. Диод рекомендуется выбирать таким образом, чтобы прямой ток защитного диода хотя бы в 1.5 раза превышал ток удержания реле.




Рис.15. Подключение выхода.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ RPM ВХОДА

Контроллеры АвтоГРАФ-GX оснащены одним RPM входом.

RPM вход контроллера предназначен для измерения частоты вращения исполнительных механизмов.

Диапазон входной частоты – 0,01...10 000 Гц (0,6...600 000 об/мин).

Точность измерения частоты – 0,01% (но не точнее 0,01 Гц (0,6 об/мин)).

Контроллер АвтоГРАФ может вести запись показаний на RPM входе, а также осуществлять контроль порога оборотов, при достижении которого будет выполнять запрограммированные действия – внеочередную передачу данных на сервер, отправку SMS сообщения и голосовой вызов на заданный номер, а также внеочередную запись показаний RPM входа.

Запись показаний оборотов может осуществляться как с регулярным периодом, так и адаптивно по изменению показаний на RPM входе.

Для пересчета показаний в нужные единицы перед записью в память контроллера предусмотрен коэффициент пересчета.

Ниже приводится пример измерения частоты вращения коленчатого вала при помощи RPM входа контроллера. RPM вход необходимо подключать к фазной обмотке генератора, обычно обозначается "W" или выходу переменного напряжения генератора, с частотой пропорциональной частоте вращения.

Для пересчета показаний частоты на RPM входе в число оборотов используется формула ниже:

$$n = \frac{60 \cdot f}{p \cdot i}$$

где

- n – число оборотов двигателя;
- f – частота напряжения на RPM входе;
- p – число пар полюсов (для большинства российских автомобилей $p=6$);
- i – передаточное число генератора;



Внимание! Приведенная формула справедлива только для случаев, когда RPM вход подключен к фазной обмотке генератора. Коэффициент пересчета частоты в обороты зависит от способа подключения RPM входа к механизму вращения.

ШИНА RS-485

Контроллер АвтоГРАФ-GX оснащен 2 шинами RS-485.

К шине RS-485 контроллера АвтоГРАФ-GX одновременно могут быть подключены всевозможные датчики, интерфейсы и модули расширения, работа с которыми предусмотрена микропрограммой (прошивкой) контроллера. В число таких устройств входят: датчики уровня топлива (до 8 датчиков одновременно), дисплей связи с водителем, считыватели карт, датчики температуры, поддерживающие протокол Modbus и т.д.

СХЕМА (ОБЩАЯ) ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ ПО ШИНЕ RS-485




Рис.16. Схема подключения к шине RS-485.



Внимание! Все подключения следует проводить при выключенном питании устройства и внешних устройств, подключаемых к шине RS-485.



Внимание! Не допускается путать подключение к линиям «А» и «В». В случае неправильного подключения работоспособность всех подключенных устройств не гарантируется.

ШИНА RS-232

Контроллер АвтоГРАФ-GX оснащен 1 шиной RS-232.

Шина RS-232 – это стандарт физического уровня связи, описывающий интерфейс для двусторонней последовательной передачи данных между терминальным устройством (передатчиком) и конечным устройством (приемником). Передача ведется относительно общего провода и является несимметричной. Одновременно к контроллеру может быть подключено только одно устройство по шине RS-232.

Список устройств, с которыми бортовой контроллер АвтоГРАФ-GX поддерживает работу по шине RS-232, определяется микропрограммой контроллера.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ШИНЕ RS-232

При подключении устройства к шине RS-232 контроллера не допускается путать подключение к линиям RxD и TxD:

- линия RxD внешнего устройства должна подключаться к линии TxD шины RS-232 контроллера АвтоГРАФ-GX;
- линия TxD внешнего устройства должна подключаться к линии RxD шины RS-232 контроллера АвтоГРАФ-GX.

В качестве примера приведена схема подключения к контроллеру АвтоГРАФ-GX внешнего приемника координат ТК-XGeoPoint L2 производства ООО НПО «ТехноКом»




Рис.17. Схема подключения к шине RS-232.

ШИНА CAN

Контроллер АвтоГРАФ-GX оснащен двумя шинами CAN (SAE J1939 / FMS) для подключения к шине CAN объекта мониторинга и получения данных.

Шины CAN контроллера настраиваются и функционируют независимо друг от друга.

По умолчанию обе шины CAN контроллера настроены на работу с протоколом SAE J1939, но опытные пользователи могут задать параметры любого другого протокола в настройках контроллера и считывать данные в этом протоколе. Для настройки протокола рекомендуется использовать программу АвтоГРАФ GSMConf 5.0 или отправить настройки дистанционно через сервер или посредством SMS.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ШИНЕ CAN

На схеме изображено подключение шины CAN 1 контроллера. Схема справедлива и для шины CAN 2.




Рис.18. Подключение к шине CAN.



Примечание. Для приема данных в другом протоколе CAN, отличным от SAE J1939/FMS, вы можете использовать универсальный адаптер CAN-LOG производства ООО НПО «ТехноКом», предназначенный для прием данных с шины CAN транспортного средства в протоколе, поддерживаемым адаптером и передачи этих данных бортовому контроллеру АвтоГРАФ в протоколе SAE J1939/FMS.

ШИНА 1-WIRE

Контроллер АвтоГРАФ-GX оснащен интерфейсом 1-Wire, позволяющим подключать в общем случае устройство считывания электронных ключей-идентификаторов iButton или до 8 температурных датчиков производства ООО НПО «ТехноКом» (TK-TMP).

Кроме того, параллельно с датчиками температуры по данной шине можно подключать устройство бесконтактного считывания электронных ключей и карточек, совместимое по протоколу с iButton, что позволяет осуществлять контроль водителей или идентификацию людей по индивидуальным ключам или карточкам.

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ TK-TMP




Рис.19. Подключение к шине 1-Wire.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

Бортовые контроллеры АвтоГРАФ-GX оснащены модулем Bluetooth (BLE), который позволяет выполнить подключение внешних устройств и датчиков к контроллеру по Bluetooth. Подключаемые устройства должны быть совместимы с технологией Bluetooth Low Energy.

Текущая микропрограмма контроллеров АвтоГРАФ-GX поддерживает работу с датчиками уровня топлива TKLS (TKLS, TKLS-EX и TKLS-Air), датчиками угла наклона TKAM-Air; прием идентификаторов меток TK-MARKER-BT и TK-Marker-Air производства ООО НПО «ТехноКом» по Bluetooth:

- Для работы с датчиками TKLS по Bluetooth требуется настройка контроллера – задать серийный номер датчиков, подключаемых к контроллеру и задать пин-код. Всего к контроллеру может быть подключено до 8 датчиков TKLS.
- Для работы контроллера с датчиками угла наклона TKAM-Air требуется настройка контроллера – задать адреса и пин-код датчиков TKAM-Air, подключаемых к контроллеру и настроить период записи данных. Всего к контроллеру может быть подключено до 8 датчиков угла наклона.
- Для работы контроллера с метками TK-MARKER-BT и TK-Marker-Air не требуется настройка. Контроллеры автоматически фиксируют и ведут запись идентификаторов до 16 меток.

ГОЛОСОВОЙ ИНТЕРФЕЙС

Контроллеры АвтоГРАФ-GX оснащены голосовым интерфейсом, который обеспечивает двустороннюю связь между водителем и оператором. Блок голосового интерфейса содержит входы для подключения микрофона и выходы для подключения динамика громкой связи. Все входы и выходы голосового интерфейса расположены на 4-контактном разъеме голосовой связи.

Для того чтобы пользователь мог совершать и принимать вызовы, необходимо подключить к контроллеру устройство громкой связи типа ГС-4 производства компании ООО НПО «ТехноКом». Устройство громкой связи со встроенной кнопкой ответа/вызова подключается к 4-контактному разъему голосовой связи.

Контроллер АвтоГРАФ-GX оснащен усилителем мощности с выходной мощностью 1.5 Вт при нагрузке 8 Ом.

Голосовой интерфейс контроллера позволяет как принимать звонки, так и осуществлять звонки на телефонные номера, сохраненные в памяти контроллера.

Прием входящего звонка


- При поступлении звонка на номер активной SIM-карты контроллера на выходе динамика громкой связи будет воспроизводиться мелодия звонка.
- Для того чтобы ответить на вызов, нажмите и удерживайте в течение 1..2 секунд кнопку ответа/вызова, расположенную на устройстве громкой связи.
- Для завершения разговора еще раз нажмите на кнопку ответа/вызова.

Звонок с контроллера

- Для того чтобы сделать звонок с контроллера, нажмите и удерживайте в течение 1..2 секунд кнопку ответа/вызова, расположенную на устройстве громкой связи.
- Контроллер начнет дозвон до первого телефонного номера, сохраненного в памяти.
- В случае если первый номер телефона недоступен – занят, выключен или сбрасывает соединение, то контроллер начинает дозвон на второй номер.
- Для завершения разговора нужно еще раз нажать кнопку ответа/вызова.



Внимание! Длительность нажатия кнопки ответа/вызова должна составлять 1-2 секунды. Короткие нажатия не обрабатываются.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА ГРОМКОЙ СВЯЗИ ГС-4**Рис.20. Подключение устройства громкой связи ГС-4.**

Устройство громкой связи ГС-4 оснащено разъемом micro-jack для подключения проводной гарнитуры «свободные руки». При подключении гарнитуры ответ на звонок и вызов запрограммированных номеров будет осуществляться по нажатию кнопки на микрофонном блоке гарнитуры.

Контроль качества вождения

Бортовые контроллеры АвтоГРАФ-GX поддерживают контроль качества вождения объекта мониторинга (транспортного средства) на основе данных, полученных с внутреннего акселерометра.

Резкие ускорения, торможения и повороты увеличивают износ транспортного средства, а также расход топлива в следствии превышения оптимальных оборотов двигателя. Кроме того неудовлетворительное качество вождения провоцирует аварийные ситуации на дорогах. Режим контроля качества вождения позволяет проанализировать, насколько водители плавно управляют транспортным средством, как часто прибегают к резким ускорениям и торможениям. В последующем эти данные могут использоваться в диспетчерской программе для дальнейшей обработки и составления отчетов по стилю вождения каждого водителя.

Контроль качества вождения осуществляется путем оценки нескольких типов ускорений объекта и сравнения этих значений с пороговыми.

Порядок запуска режима контроля качества вождения:

- при помощи программы АвтоГРАФ GSMConf 5.0 или команды удаленной настройки настроить в контроллере пороги ускорений и другие параметры контроля качества вождения;
- установить контроллер на транспортное средство и надежно зафиксировать. Во избежание ложных фиксаций резких поворотов и т.д. рекомендуется устанавливать бортовой контроллер ближе к центральной оси транспортного средства.
- после включения, если режим контроля качества движения активирован, контроллер в течение 15 минут после начала движения будет осуществлять калибровку. Калибровка осуществляется только во время движения и при первом включении контроллера после смены микропрограммы (прошивки), например, обновления. Во время калибровки контроллер не выполняет мониторинг и запись параметров ускорения. Также бортовой контроллер периодически выполняет проверку калибровочных данных и при необходимости обновляет их.

Контроль геозон

Бортовые контроллеры АвтоГРАФ-GX поддерживают контроль прибытия объекта мониторинга в геозону и выезда из нее.

Геозона – это виртуальная зона на карте, которая позволяет контролировать прохождение физических контрольных зон объектом мониторинга путем фиксации точки входа и выхода объекта в эту зону. Функция контроля геозон позволяет в режиме реального времени фиксировать прибытие объекта мониторинга в ключевые участки маршрута и контролировать параметры этого объекта внутри таких участков, например, скорость, пробег, время нахождения в геозоне и другие параметры.

Для реализации функции контроля геозон в бортовых контроллерах АвтоГРАФ-GX используются AGL-файлы. AGL-файл загружается в память контроллера и содержит геозону и список действий, которые контроллер будет выполнять при прибытии в эту геозону и выезде из нее.

Подробная информация о формировании AGL-файлов приведена в документе «Применение AGL-файлов для контроля геозон».

Адаптивная обработка данных

В контроллере АвтоГРАФ-GX предусмотрена адаптивная запись до 32 параметров, получаемых контроллером с шин данных и входов.

По умолчанию все параметры записываются в память контроллера с заданным периодом записи.

Адаптивный режим записи, предусмотренный в контроллере АвтоГРАФ-GX, позволяет запрограммировать внеочередную запись показаний и усреднение записываемого параметра. В качестве условия внеочередной записи может быть:

- достижение параметром верхнего или нижнего порогов, которые задаются в настройках контроллера;
- изменение усредненных показаний параметра на величину больше, чем заданное ограничение.

Адаптивная запись позволяет более детально описывать характер изменения параметра объекта мониторинга и фиксировать резкие колебания на коротком промежутке времени.

При включении адаптивной записи параметра, запись значения без адаптивной обработки – не производится.




Рис.21. Структура адаптивной записи данных.

События

В контроллере АвтоГРАФ-GX может быть запрограммировано до 16 независимых событий для контроля различных параметров контроллера и объекта мониторинга. Предусмотрены отправка сообщений, данных на сервер, выполнение звонка на заданный номер и включение выходов при наступлении событий.

Виртуальные события позволяют оперативно оповещать ответственных лиц, а также водителя без передачи и обработки данных в диспетчерском программно обеспечении АвтоГРАФ 7.

Запрограммировать события вы можете при помощи программы АвтоГРАФ GSMConf 5.0.

Транспортирование и хранение

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

Условия транспортирования контроллеров в зависимости от воздействия механических факторов при транспортировании – группа «Ж» по ГОСТ 23216-78:

Допускается перевозка автомобильным транспортом с любым числом перегрузок:

- по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием (дороги 1-й категории) на расстояние свыше 1000 км;
- по булыжным (дороги 2-й и 3-й категории) и грунтовым дорогам на расстояние свыше 250 км со скоростью до 40 км/ч или на расстояние до 250 км с большей скоростью, которую допускает транспортное средство.
- Допускается перевозка различными видами транспорта:
- воздушным, железнодорожным транспортом и водным путем (кроме моря) в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом, отнесенным к условиям транспортирования «Л» и «С» с общим числом перегрузок более четырех или к настоящим условиям транспортирования;
- водным путем (кроме моря) совместно с перевозками, отнесенными к условиям транспортирования «С» с любым числом перегрузок.
- перевозки, включающие транспортирование морем

Крепление грузов в транспортных средствах и транспортирование изделий осуществляют в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.



Внимание! Перевозки водным путем (кроме моря) и перевозки, включающие транспортирование морем – производятся в герметизированной упаковке, либо в сухих герметизированных отсеках или контейнерах. Перевозки воздушным транспортом – производятся в герметизированных отсеках.

ХРАНЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

Условия хранения контроллеров в части воздействия климатических факторов внешней среды – группа 1 («Л») по ГОСТ 15150-69:

Отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах с относительной влажностью воздуха для климатического исполнения вида «УХЛ4».

Гарантийные условия (памятка)

ООО НПО «ТехноКом» гарантирует реализацию прав потребителя, предусмотренных местным законодательством на территории России и стран СНГ и никакие другие права. ООО НПО «ТехноКом» гарантирует соответствие контроллера АвтоГРАФ гарантийным условиям при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в данном «Руководстве по эксплуатации».

Гарантия изготовителя распространяется на весь срок службы контроллера¹ (изделия).

Полная информация о гарантийных обязательствах размещена на сайте www.glonassgps.com в разделе «Гарантийные обязательства».

¹ Гарантия не распространяется на естественный износ, элементы питания, предохранители и соединительные кабели.

ООО НПО «ТехноКом»

Все права защищены
© Челябинск, 2024

www.glonassgps.com
info@tk-chel.ru